

# SRA-5050 マイク・ケーブル接続時のご注意

## ■マイク・ケーブル接続時のご注意

- マイク・ケーブルを接続する、または外すときは、マイク音量つまみをしぼった状態で行ってください。これは、ポップ・ノイズによって本機の電流制限の保護回路が作動したり、スピーカーにダメージを与える場合があるためです。
- ポップ・ノイズによって電流制限の保護回路が作動した場合は、スピーカー端子から音が出なくなります。  
この場合は、本機の電源を一度切り、もう一度電源を入れてください。保護回路の動作が解除され、音が出るようになります。

